

Система экстренного реагирования СМЕРЧ

Система экстренного реагирования **СМЕРЧ** представляет собой функциональное расширение **StrongDisk Server**. При помощи системы **СМЕРЧ** можно удаленно контролировать ситуацию на сервере.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос: С какими устройствами и через какие интерфейсы может принимать сигнал система экстренного реагирования **СМЕРЧ**?

Ответ: Система экстренного реагирования может **СМЕРЧ** может быть подключена к сотовому телефону через интерфейсный кабель или голосовому модему. Работа с устройством (сотовый телефон или голосовой модем) осуществляется через интерфейс RS-232 (COM-порт).

Вопрос: Какие модели сотовых телефонов можно использовать для подключения к системе экстренного реагирования **СМЕРЧ**?

Ответ: На данный момент система экстренного реагирования **СМЕРЧ** может принимать сигнал от **Ericsson R320s** через интерфейсный кабель **DRS-11**.

Вопрос: Какие требования к оператору сотовой связи при использовании системы экстренного реагирования **СМЕРЧ**?

Ответ: Оператор сотовой связи должен поддерживать сервис **SMS-сообщений**.

Вопрос: Какие голосовые модемы могут использоваться для подключения к системе экстренного реагирования **СМЕРЧ**?

Ответ: Системой экстренного реагирования **СМЕРЧ** поддерживаются голосовые модемы на чипсете **Rockwell**.

Вопрос: Возможно ли использование функции "**Красная кнопка**" совместно с системой экстренного реагирования **СМЕРЧ**?

Ответ: Да. Можно настроить систему **StrongDisk Server** таким образом, чтобы системная служба **StrongDisk Server** реагировала на сигнал от **СМЕРЧ** и на отсутствие электронного ключа или нажатие "горячей клавиши".